# Para a ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS ClassPad Add-In Installer Manual de Instruções





# ClassPad Add-In Installer

O ClassPad Add-In Installer permite-lhe instalar aplicações de software adicionais em sua ClassPad. As aplicações de software adicionais permitem-lhe adicionar novas funções e configurar a sua ClassPad de acordo com as suas necessidades.

## Importante!

 Nunca desligue o cabo USB a menos que seja indicado especificamente para fazê-lo. Fazer isso poderia causar um mau funcionamento na calculadora.

## Requisitos mínimos do sistema

Computador: PC IBM/AT ou compatível com porta USB

CPU: Intel® Pentium® II 200 ou AMD Duron™, Intel® Pentium® II 300 recomendável

Sistema operativo: Windows® 98SE/Me ou Windows® 2000/XP Espaço no disco: 100 MB de espaço disponível para instalação

Memória: 16 MB, 32 MB recomendável

Os valores acima não incluem a memória requerida para o sistema operativo.

Monitor de vídeo: 800 × 600 ou adaptador de monitor de vídeo mais alto

#### Nota

- Windows é uma marca registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Intel e Pentium são marcas registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países.
- AMD Duron é uma marca registada ou marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Os nomes de companhias e produtos usados aqui são as marcas registadas dos seus respectivos proprietários.



1. Instalação do ClassPad Add-In Installer	Po-3
Para instalar o ClassPad Add-In Installer	
2. Uso do ClassPad Add-In Installer  Para utilizar o ClassPad Add-In Installer	
3. Verificação da instalação correcta de uma adição	Po-11
4. Instalação do software adicional Language Pack	Po-12
Para instalar o software adicional Language Pack	Po-12

Po-2 20040201



# Instalação do ClassPad Add-In Installer

## Para instalar o ClassPad Add-In Installer

#### Nota

- Todos os exemplos de visualização mostram a versão inglesa de Windows.
- $\emph{1}$ . Faça duplo clique em "setup" ou "setup.exe".



2. Clique no botão [Next] para avançar ao ecrã




- $\emph{3}$ . Leia atentamente os termos e condições do contrato de licença.
- 4. Se concordar com os termos e condições do contrato de licença, clique em "I accept the terms..." e, em seguida, clique no botão [Next].
  - Se não concordar com os termos e condições do contrato de licença, clique em "I do not accept the terms..." e, em seguida, clique no botão [Cancel] para sair do procedimento de instalação.



# Instalação do ClassPad Add-In Installer

- Realize uma das duas operações seguintes para especificar a unidade e a pasta onde deseja instalar ClassPad Add-In Installer.
  - Para utilizar as definições predefinidas, simplesmente clique no botão [Next].
  - Para especificar uma pasta diferente, clique no botão [Change...]. Especifique a pasta desejada e, em seguida, clique no botão [Next].



 $\boldsymbol{\it 6}$ . Clique em [Install].



7. Clique em [Finish].

Po-4 20040201



# **Uso do ClassPad Add-In Installer**

As aplicações de software adicionais permitem-lhe adicionar novas funções e configurar a sua ClassPad de acordo com as suas necessidades. O ClassPad Add-In Installer permite-lhe instalar aplicações de software adicionais em sua ClassPad.

Os passos que precisa executar dependem se a função "Wakeup Enable (Despertador)" da sua ClassPad está activada ou desactivada. Para mais informações sobre a função "Wakeup Enable", consulte a "Configuração dos parâmetros de comunicação" no manual de instruções da ClassPad 300 (página 15-3-1)/ ClassPad 300 PLUS (página 16-3-1).

## Quando a função "Wakeup Enable" está activada

Execute os seguintes passos em sequência, de 1 a 17.\*

#### Quando a função "Wakeup Enable" está desactivada

Execute os passos na seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 5\*, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.


\* Repare que precisa executar o passo 5 somente se a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" aparecer no ecrã do seu computador. A caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" aparecerá somente na primeira vez que ligar a ClassPad ao computador.


#### Nota

- Especifique o cabo USB para a definição "Cable Type" da ClassPad. Para mais detalhes, consulte a "Caixa de diálogo Comunicação" no manual de instruções da ClassPad 300 (página 13-3-8)/ClassPad 300 PLUS (página 14-3-8).
- Tocar no botão [Cancel] no ecrã da ClassPad durante a operação do ClassPad Add-In Installer cancela a operação tanto na ClassPad como no computador. Da mesma maneira, clicar no botão [Cancel] no ecrã do computador também cancela a operação na ClassPad. Após executar uma operação de cancelamento, leva alguns segundos para que a mesma tome efeito. Isso é normal, e não indica um mau funcionamento.

### Para utilizar o ClassPad Add-In Installer

- 1. Prima a tecla ON/OFF para ligar a ClassPad.
- 2. Desloque o menu das aplicações para baixo e, em seguida, toque em para iniciar a aplicação Comunicação.






- 2
- ${\it 3}$ . Faça duplo clique no ícone "ClassPad Add-In Installer".
  - Alternativamente, também poderia realizar a seguinte operação: [Start] – [Programs] – [CASIO] – [ClassPad Add-In] – [ClassPad Add-In Installer].



- Como a sua ClassPad ainda n\u00e3o est\u00e1 ligada ao computador, a mensagem "ClassPad Not connected" aparecer\u00e1 no painel do lado esquerdo.
- 4. Utilize o cabo USB fornecido com a sua ClassPad para ligá-la ao computador.
- 5. Se a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" aparecer no ecrã do computador, execute os passos seguintes para instalar o controlador USB da ClassPad.
  - A caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" não aparecerá se já tiver o controlador USB da ClassPad instalado no computador. Neste caso, avance para o passo 6.



 a. Seleccione "Install the software automatically (Recommended)" e, em seguida, clique em [Next]. (Somente Windows XP)







Po-6 20050601

## 2 Uso do ClassPad Add-In Installer


 b. Embora apareça uma mensagem para informálo que o software não passou no "Windows Logo Test", não há necessidade para preocupação. Simplesmente clique em [Continue Anyway] e continue com a instalação.



- c. Clique em [Finish].
- $\it 6$ . Na ClassPad, prima a tecla  $\it clear$ .




- 7. Toque em [OK].
- 8. Toque em [Link], [Install] e, em seguida, em [Add-In].








- $\it 9$ . Toque em [OK].
- 10. Na janela ClassPad Add-In Installer, clique em
  - Após o estabelecimento com êxito da ligação entre a sua ClassPad e o computador, a mensagem "ClassPad - Not Connected" no painel do lado esquerdo será substituída pelas aplicações adicionais que estão actualmente instaladas na sua ClassPad.





- Clique em "Application" no painel do lado esquerdo.
  - Isso faz que as aplicações adicionais actualmente instaladas na sua ClassPad apareçam no painel do lado direito. Se o painel do lado direito permanecer em branco, isso significa que a sua ClassPad não tem nenhuma aplicação adicional instalada.



Copying File

- Arraste o software adicional que deseja utilizar para o painel do lado direito.
  - Isso inicia a instalação da adição.
  - Também pode utilizar os seguintes passos para instalar uma única aplicação adicional.
    - (1) Na janela ClassPad Add-In Installer, clique em [Add-In] e, em seguida, em [Application].



- (3) Clique em [Open] e, em seguida, vá ao passo 14.
- 13. Clique no ícone 🛅 .




Copying file Econ.cpa

Cancel


14. Clique em [OK].

Po-8 20040201

15. Na ClassPad, toque em [OK].



 $16. \ \, \text{Clique em [File]} - [\text{Exit}].$ 




17. Desligue a ClassPad do computador.

# 2

# Para desinstalar uma aplicação adicional


- 1. Execute os passos de 1 a 11 do procedimento descrito em "Para utilizar o ClassPad Add-In Installer" na página Po-5.
- Na lista das aplicações adicionais no painel do lado direito, clique na aplicação que deseja desinstalar.



3. Clique no ícone imes .



- 4. Clique em [Yes].
  - Clicar em [No] cancela a operação de eliminação.




 Execute os passos de 13 a 17 do procedimento descrito em "Para utilizar o ClassPad Add-In Installer" nas páginas Po-8 e Po-9.


Po-10 20040201

# 3 Verificação da instalação correcta de uma adição

Na ClassPad, toque em para visualizar o menu das aplicações.



2. Seleccione "All" e confira se o ícone da adição recém instalada aparece no visor.





# 4 Instalação do software adicional Language Pack

Instalar o software adicional Language Pack adiciona outros idiomas aos menus e ecrãs de ajuda.

Os passos que precisa executar dependem se a função "Wakeup Enable (Despertador)" da sua ClassPad está activada ou desactivada. Para mais informações sobre a função "Wakeup Enable", consulte a "Configuração dos parâmetros de comunicação" no manual de instruções da ClassPad 300 (página 15-3-1)/ ClassPad 300 PLUS (página 16-3-1).

#### Quando a função "Wakeup Enable" está activada

Execute os seguintes passos em sequência, de 1 a 15.\*

#### Quando a função "Wakeup Enable" está desactivada

Execute os passos na seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 5\*, 10, 11, 12, 13, 14, 15.


\*Repare que precisa executar o passo 5 somente se a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" aparecer no ecrã do seu computador. A caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" aparecerá somente na primeira vez que ligar a ClassPad ao computador.


#### Nota

- Especifique o cabo USB para a definição "Cable Type" da ClassPad. Para mais detalhes, consulte a "Caixa de diálogo Comunicação" no manual de instruções da ClassPad 300 (página 13-3-8)/ClassPad 300 PLUS (página 14-3-8).
- Tocar no botão [Cancel] no ecrã da ClassPad durante a operação do ClassPad Add-In Installer cancela a operação tanto na ClassPad como no computador. Da mesma maneira, clicar no botão [Cancel] no ecrã do computador também cancela a operação na ClassPad. Após executar uma operação de cancelamento, leva alguns segundos para que a mesma tome efeito. Isso é normal, e não indica um mau funcionamento.

## Para instalar o software adicional Language Pack


- 1. Prima a tecla ON/OFF para ligar a ClassPad.
- 2. Desloque o menu das aplicações para baixo e, em seguida, toque em para iniciar a aplicação Comunicação.






Po-12 20050601

- ${\it 3}$ . Faça duplo clique no ícone "ClassPad Add-In Installer".
  - Alternativamente, também poderia realizar a seguinte operação: [Start] -[Programs] – [CASIO] – [ClassPad Add-In] - [ClassPad Add-In Installer].



- Como a sua ClassPad ainda não está ligada ao computador, a mensagem "ClassPad Not connected" aparecerá no painel do lado esquerdo.
- 4. Utilize o cabo USB fornecido com a ClassPad para ligá-la ao computador.
- $\it 5$ . Se a caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" aparecer no ecrã do computador, execute os passos seguintes para instalar o controlador USB da ClassPad.
  - A caixa de diálogo "Found New Hardware Wizard" não aparecerá se já tiver o controlador USB da ClassPad instalado no computador. Neste caso, avance para o passo 6.




a. Seleccione "Install the software automatically (Recommended)" e, em seguida, clique em [Next]. (Somente Windows XP)






## Instalação do software adicional Language Pack


 b. Embora apareça uma mensagem para informálo que o software não passou no "Windows Logo Test", não há necessidade para preocupação. Simplesmente clique em [Continue Anyway] e continue com a instalação.



- c. Clique em [Finish].
- $\it 6$ . Na ClassPad, prima a tecla  $\it clear$ .



- 7. Toque em [OK].
- $\textit{8}. \ \mathsf{Toque}\ \mathsf{em}\ \mathsf{[Link]}, \mathsf{[Install]}\ \mathsf{e},\ \mathsf{em}\ \mathsf{seguida},\ \mathsf{em}\ \mathsf{[Add-In]}.$





Po-14 20040201

 $\it 9$ . Seleccione "Language" e, em seguida, toque em [OK].




10. Na janela ClassPad Add-In Installer, clique em [Add-In] e, em seguida, em [Language].






- 11. Clique no ficheiro que deseja instalar e, em seguida, clique em [Open].
- *12*. Clique em [OK].

13. Na ClassPad, toque em [OK].



14. Clique em [File] – [Exit].



15. Desligue a ClassPad do computador.

# **CASIO**®

# CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan